

A WORLD OF ENTERTAINMENT AT YOUR FINGERTIPS.



Vergeet de Telenet TV-app niet te downloaden. Zo kijk je overal tv via je smartphone en tablet, via wifi, 3G of 4G, in België én de EU.





N'oubliez pas de télécharger votre appli TV Telenet. Vous pourrez ainsi regarder la télé sur votre smartphone ou tablette via wifi. 3G ou 4G. En Belgique et dans l'UE.











Opnames opnieuw instellen

Had je al een Telenet-decoder en had je opnames ingepland of zenders hernummerd? Dan moet je dit opnieuw instellen op je nieuwe TV-box.

Reprogrammation de vos enregistrements



Huistoets.

Opent het hoofdmenu met de TV-gids, de TV-theek en andere opties Touche Maison.

Accès au menu principal avec le Guide TV, la TV-thèque et d'autres options.

TV-aidstoets.

Touche Guide TV.

Navigatietoetsen. Touches de navigation.

Backtoets.

Touche retour.

Stembedieningstoets. Navigeer en zoek met je stem. Touche contrôle vocal. Naviguez et faites des recherches avec votre voix.



Werken je volumetoetsen niet? Ga naar Instellingen > Beeld

en geluid > Afstandsbediening. Les touches de volume ne

fonctionnent pas? Rendez-vous sur Paramètres > Son et image > Télecommande.



que tous les autres appareils qui y sont liés. Effectuez la liaison via Parametres > Son et image > Télecommande.

Terug naar TV-toets. Touche retour à la télé.

Contexttoets.

√TV

Δ

OK

 ∇

|

2

5

8

0

>>

3

6

9

-

 $\langle \langle$

4

X

Toont op bepaalde pagina's in het menu extra informatie of mogelijkheden.

Touche contexte.

Offre des informations ou possibilités supplémentaires sur certaines pages du menu.



Je vindt een volledige handleiding op telenet.be/ontdektvbox



Vous trouverez toute l'aide nécessaire sur telenet.be/fr/decouvrirboxtv



