

GARANTIEDOCUMENT

Dit document bepaalt de garantievoorwaarden die toepasselijk zijn op uw Telenet Toetsenbord.

Artikel 1

Garantie voor consumenten

1.1. De consument heeft krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. Deze garantie laat die rechten onverlet. Deze garantie is van toepassing op het gehele grondgebied waar Telenet haar TV-producten te koop aanbiedt.

1.2. Telenet verleent de consument conform artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek een garantie voor gebreken in conformiteit van twee jaar vanaf de datum van de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn worden geformuleerd.

1.3. Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de consument Telenet op de hoogte brengen van het ingeroepen gebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek vaststelt.

1.4. Indien het de Toetsenbord niet-conform is zal Telenet het kosteloos vervangen, herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terugbetalen

1.5. Elke herstelling of vervanging zal, binnen een redelijke termijn verricht worden.

Artikel 2

Garantie voor niet-consumenten

2.1. Telenet garandeert dat het Toetsenbord vrij is van verborgen gebreken voor een periode van 6 maanden na de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn zijn geformuleerd.

De Telenet Digibox knoppen

Opent de **Digitext** van de digitale zender waarnaar je aan het kijken bent, op voorwaarde dat die zender Digitext aanbiedt.

Vraag met **Shift** en **Help** onmiddellijk meer uitleg op bij iets wat je geselecteerd hebt.

Schakel met **Shift** en **Mute** het geluid volledig uit en opnieuw aan.

Zet met **Aan/Standby** de Digibox aan of in Standby.

Het lampje brandt groen als je met het toetsenbord de Digibox bedient.

Gebruik **Shift** en **Mode** om het toetsenbord voor de TV te gebruiken.

Gebruik de **blauwe** knop samen met **Shift** om zendernummers in te voeren die uit meerdere cijfers bestaan.

Houd **Shift** ingedrukt om hoofdletters te typen en voor de functies die boven of onder een knop geschreven staan.

Zap met de **nummernoppen** naar een bepaalde zender, of voer cijfers in. Druk op Shift en op een nummerknop om het karakter onder het nummer in te voeren.

Voer met de **letters** tekst in.

Vooran het toetsenbord zit een **infraroodvenster**. Dit moet je altijd op de Digibox richten als je die bedient.

Opent de **Telenet Startpagina**.

Opent de **TV-theek**.

Opent de **TV-gids**.

Ga met de pijlen **Op**, **Neer**, **Links** en **Rechts** door de Digital TV toepassingen.

Zet met **Vol+** en **Vol-** het geluid luider of stiller.

Sluit met **Exit** alle Digital TV toepassingen af om opnieuw naar een digitale zender te kijken.

Opent het scherm **Communicatie**.

Opent het scherm **Extra**.

Om het karakter in te voeren dat rechts onderaan bij een letter staat, houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op de letterknop.

Gebruik deze knoppen om een film of programma uit de TV-theek vooruit of terug te spoelen, te stoppen of pauzeren, terug op normale snelheid af te spelen, of op te nemen.

Open met de **OK** knop de Snelgids, vraag een actiemenu op bij wat je geselecteerd hebt, of bevestig een keuze.

Ga met **CH+** en **CH-** een zender omhoog of omlaag.

Wis met **Del** wat je geselecteerd hebt: een letter, cijfer, film of programma.

Begin met **Enter** een nieuwe regel.

Keer met **Back** één stap terug in de Digital TV toepassingen en zap ermee heen en weer tussen de twee zenders waarnaar je het laatst gezapt hebt.

De TV knoppen

Opent de **Teletekst** van de zender waarnaar je aan het kijken bent.

Schakel met **Shift** en **Mute** het geluid volledig uit en opnieuw aan.

Zet met **Aan/Standby** de TV aan of in Standby.

Het lampje brandt rood als je met het toetsenbord de TV bedient.

Gebruik **Shift** en **Mode** om het toetsenbord voor de Digibox te gebruiken.

Maakt het mogelijk zendernummers in te voeren die uit meerdere cijfers bestaan.

Vooran het toetsenbord zit een **infraroodvenster**. Dit moet je altijd op de TV richten als je die bedient.

Zet met **Vol+** en **Vol-** het geluid luider of stiller.

Sluit met **Exit** Teletekst.

Ga met **CH+** en **CH-** een zender omhoog of omlaag.

Welkom

Gefeliciteerd met deze aankoop en bedankt voor je vertrouwen! Met het Telenet toetsenbord zet je een nieuwe stap in het digitale avontuur. Voortaan haal je nog meer plezier uit Telenet Digital TV.



Als je dit toetsenbord samen met een Telenet Digibox hebt gekocht, dan vind je alle nodige uitleg in de Startgids van de Telenet Digibox.

Als je dit toetsenbord afzonderlijk hebt gekocht, lees dan in deze folder hoe je het gebruikt.

Twee in een

Met het toetsenbord kun je voortaan de Telenet Digibox én de TV bedienen. De afstandsbediening van de TV heb je voor dagelijks gebruik niet meer nodig. Handig! De tekeningen hieronder tonen precies hoe je de knoppen van het toetsenbord gebruikt voor de Digibox en de TV. Het enige wat je hiervoor moet doen is de batterijen correct in het toetsenbord plaatsen en het toetsenbord in een paar eenvoudige stappen programmeren.

De batterijen in het Telenet toetsenbord plaatsen

1 Druk met je duim onderaan op het deksel van het Telenet toetsenbord. Het deksel klikt open.



2 Haal het deksel van het Telenet toetsenbord.
3 Schuif de vier AAA batterijen onder het brugje in het Telenet toetsenbord zoals aangeduid op de tekening. Zorg ervoor dat de + en - polen in de goede richting zitten.



4 Leg het deksel terug op het Telenet toetsenbord en duw het dicht.



OPGELET

Als het Telenet toetsenbord geprogrammeerd is, en de batterijen van het toetsenbord leeg zijn of eruit zijn gehaald, dan moet je binnen de vijf minuten nieuwe batterijen in het toetsenbord plaat-sen. Anders moet je het toetsenbord opnieuw programmeren.

Het Telenet toetsenbord programmeren

Met dit nieuwe Telenet toetsenbord kun je alvast je Telenet Digibox bedienen. Door het toetsenbord te programmeren kun je ermee ook de TV bedienen.

- Zorg ervoor dat de TV aan staat.
- Zoek in de lijst met **Merk-codes** het merk van de TV. Naast elk merk staat een code van 3 cijfers. Onthoud de code die bij het merk van de TV hoort.
- Houd de **Mode** knop van het toetsenbord ingedrukt tot het lampje van het toetsenbord twee keer rood knippert.
- Voer binnen de vijf seconden de code **003** in met de nummerknoppen. Het lampje knippert twee keer rood.
- Voer de **Merk-code** in. Het lampje knippert twee keer rood.
- Richt het infraroodvenster op de TV en houd de **Aan/Standby** knop ingedrukt tot de TV uitschakelt (in Standby). Dit kan tot tien minuten duren. Zolang de TV niet uitschakelt, zoekt het toetsenbord een correcte code. Telkens als er een code gevonden is, knippert het lampje rood.
- Laat de **Aan/Standby** knop los zodra de TV uitschakelt, en **druk onmiddellijk op de OK knop** om de gevonden code te bewaren. Het lampje knippert twee keer rood.

OPGELET

Als je bij stappen **4** tot **7** te lang wacht om een code in te voeren of om op een knop te drukken, dan stopt het zoekproces en brandt het lampje twee seconden lang rood. Daarna brandt het lampje telkens groen als je op een knop drukt. Begin opnieuw bij stap **1**.

- Zet de TV opnieuw aan met de **Aan/Standby** knop.
- Controleer aan de hand van de tekening verderop in deze folder of de knoppen in TV-mode correct functioneren. Het kan zijn dat geen of slechts enkele knoppen van het toetsenbord correct werken. Herhaal dan stappen **1** tot **9**. Het toetsenbord begint te zoeken van het punt waar het gestopt was. Zodra alle codes doorgenomen zijn, knippert het lampje vijf keer rood.

Je kunt voortaan de Telenet Digibox én de TV volledig bedienen met de knoppen van het toetsenbord. Met de **Mode** knop schakel je tussen TV-mode en Digibox-mode. Het lichtje op het toetsenbord geeft de mode van het toetsenbord aan.

Eerste hulp

Lukt het niet het Telenet toetsenbord te programmeren met de **Merk-code**, dan kun je met de volgende procedure alle mogelijke codes zoeken tot het toetsenbord de juiste code heeft gevonden. Je doorloopt dezelfde stappen als bij het programmeren met de **Merk-code**, behalve dat je bij stap **4** de code **001** invoert en daarna onmiddellijk naar stap **6** gaat.

Wil je volledig opnieuw beginnen? Dan kun je alle gevonden codes uit het toetsenbord wissen door de **Mode** knop ingedrukt te houden tot het lichtje twee keer rood knippert en dan de code **000** in te voeren.

TIP

Tijdens het programmeren brandt het lampje van het Telenet toetsenbord rood telkens als je op een knop drukt. Als het lampje groen brandt tijdens het programmeren, dan is er iets misgelopen en begin je opnieuw bij stap **1**.

Lijst met Merk-codes											
Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code
Action	347	Crosley	403	Harrad	288	Magnavox	212	Proton	124	Supremacy	122
Admiral	380	Crown	397	Harvard	288	Manesth	289	Pulser	347	Sylvania	156
Adyson	259	Cs Electronics	161	Hcm	330	Marantz	261	Pye	239	Symphonic	288
Akai	429	Ctc	292	Heathkit	179	Matsui	433	Qty	195	Tandberg	208
Akura	344	Curtis Mathes	323	Hifivox	222	Mediator	100	Quasar	142	Tandy	307
Alba	371	Daewoo	375	Hinari	343	Medion	306	Quelle	449	Tashiko	294
Albiral	138	Daytron	209	Hitachi	447	Melectronic	191	Radio Shack	210	Tatung	383
Allorgan	214	Decca	350	Home		Memorex	251	Radiola	193	Teak	103
Amstrad	297	Desmet	203	Electronics	121	Memphis	149	Radiomarelli	274	Tec	378
Anitech	372	Dixi	270	Hornlyphon	183	Metz	421	Radionette	105	Techline	141
Ansonic	221	Dual	387	Hyper	309	Minerva	329	Radiotone	280	Technics	186
Aoc	125	Dumont	401	Hypson	278	Mitsubishi	414	Rank	201	Technisat	226
Ar System	150	Dynatech	316	Ibervisao	102	Mivar	384	Record	265	Techwood	170
Arc en ciel	222	Elbe	355	Ice	331	Mototrola	181	Rediffusion	101	Tecnimagen	185
Aristona	100	Elbit	282	Ima	288	Mtc	287	Revox	217	Tecnison	178
Asa	374	Elicit	224	Imperial	410	Multitech	399	Rex	369	Teknant	176
Asberg	326	Electrohome	336	Infratex	269	Murphy	202	Rft	382	Teknika	215
Asuka	232	Electronika	219	Ingelen	120	Nad	117	Roadstar	276	Tekon	168
Atlantic	291	Elekta	167	Inno Hit	301	National	186	Royal Lux	133	Teleavia	267
Audiosonic	366	Elektronika	263	Innohit	328	Nec	299	Saba	428	Telefunken	426
Audioton	165	Elin	311	Interbuy	279	Neckermann	443	Saisho	321	Teletech	166
Autovox	354	Elite	268	Interdiscount	268	Nei	272	Sakio	167	Teletro	335
Bang & Olufsen	154	Elman	386	Interfunk	439	Newtech	175	Salora	430	Tensai	411
Basic Line	313	Elta	110	Intervision	391	Nikkai	324	Sambers	392	Tesla	184
Baur	441	Emerson	337	Irradio	373	Nikko	151	Samsung	436	Thomas	365
Bec	319	Eon	158	Ist	234	Noblex	173	Sansui	325	Thomson	424
Becrese	400	Epc	249	Isukai	164	Nobliko	327	Sanyou	427	Thorn	445
Beko	385	Erres	100	Itc	104	Nogamatic	222	Sbr	100	Tokai	225
Bell & Howell	211	Etron	111	Its	233	Nokia	446	Schaub		Tokyo	169
Benchmark - Beaumark	260	Euromann	264	Itt	241	Noname	415	Lorenz	243	Toshiba	416
Beon	140	Europhon	379	Jacson	146	Nordmende	419	Schneider	440	Tosonic	123
Best	129	Expert	295	Jet	171	Novatronic	176	Scott	288	Towada	240
Bestar	205	Ferguson	435	Jvc	404	Oceanic	405	Sears	116	Trc	231
Blackstripe	322	Fidelity	197	Kaisui	275	Okano	131	Seg	398	Trilux	303
Blaupunkt	413	Finlandia	244	Kapsch	356	Onwa	162	Sei-Sinudyne	423	Triumph	113
Blue Sky	164	Finlux	438	Karcher	302	Orava	187	Seleco	422	Uher	381
Boxford	190	First Line	352	Kendo	402	Orion	434	Sentra	207	Ultra Vox	363
Brandt		Fisher	407	Kennedy	247	Osaki	148	Sharp	417	Uma	393
Electronique	304	Formenti	390	Klh	314	Osume	147	Shintom	180	Unimor	218
Brionvega	298	Fortress	300	Kneissel	112	Otto Versand	448	Shivaki	238	United	281
Briorryega	153	Frontech	340	Kolster	144	Ovp	188	Siamer	362	Universum	431
Brockwood	288	Fujitsu	389	Korting	290	Pael	127	Sicatel	135	Univox	109
Broksonic	288	Funai	358	Körting	152	Palladium	361	Sice	136	Uranija	143
Bruns	332	Galaxis	255	Ktv	316	Panama	277	Siemens	425	Vestel	349
Bsr	200	Galaxy	220	Kuasho	125	Panasonic	412	Sierra	100	Vexa	175
Bush	408	Gbc	284	Kuba	196	Pathe Cinema	199	Siesta	130	Videologique	160
Cample	288	Gec	338	Lenco	351	Pathe Marconi	222	Signature	118	Videoton	333
Capohart	257	Geloso	285	Lenoir	103	Pce/ Pec	364	Silver	157	Vision	106
Carrefour	126	Genexxa	164	Leyco	256	Penney	252	Singer	370	Vision	107
Century	273	Gitem	266	Lg	189	Performance	230	Solavox	108	Voxson	296
Cge	395	Gmg	139	Liesenkötter	228	Philco	418	Sonitron	114	Waltham	312
Cgm	159	Goldstar	432	Lifetec	237	Philips	444	Sonoko	310	Wards	182
Cie	248	Goodmans	376	Linitron	258	Phoenix	293	Sonorol	242	Watson	318
Cimline	119	Gorenje	129	Lloyd	357	Phonola	192	Sontec	132	Watt Radio	353
Circuit City	288	Gpm	163	Loewe	386	Pioneer	367	Sony	409	Wega	227
Citizen	253	Gradin	246	Logik	155	Plantron	236	Sound & Vision		Wegavox	271
Clarivox	262	Graetz	334	Lögik	229	Policom	137	Vision	145	White	
Clatronic	394	Granada	420	Luma	341	Portland	216	Soundesign	317	Westinghouse	339
Colortyme	172	Grandin	204	Luxor	442	Prandoni		Spectrician	125	Winston	176
Condor	359	Grundig	437	Luxor/ Skantic	194	Prince	320	SR200	116	Worldview	174
Conic	254	Gtt	139	Lxi	250	Prima	346	Standard	245	Yoko	388
Conte	308	Hallmark	315	M Electronics	377	Prinz	128	Stern	360	York	115
Continental Edison	305	Hanseatic	396	Macys	122	Proelco	134	Sunkai	213	Zanussi	206
		Hantarex	235	Magandyne	406	Profex	283	Sunwood	175	Zenith	179
		Harley		Magnafon	348	Profitronic	223	Supertec	177		
		Davidson	317	Magnasonic	345	Protec	342	Supertech	198		