

Welkom

Deze afstandsbediening is het hart van je digitale tv-beleving.



Met de Telenet-afstandsbediening voor digitale televisie bedien je voortaan de Digicorder én de tv. De afstandsbediening van de tv heb je voor dagelijks gebruik niet meer nodig. Handig!



De afstandsbediening programmeren voor je tv

- 1 Zorg ervoor dat de tv aan staat.
- 2 Kijk of het merk van je tv in de lijst met **Merk-codes** staat en onthoud de bijbehorende code van 4 cijfers. Voor een volledige lijst van merken kijk je op: www.telenet.be/afstandsbediening
- 3 Houd de toets **Mode** van de afstandsbediening ingedrukt tot het rode lichtje van de afstandsbediening twee keer knippert.
- 4 Voer binnen de vijf seconden de code **0003** in met de cijfertoetsen. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 5 Voer de **Merk-code** in. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 6 Richt de afstandsbediening op de tv en houd de toets **Aan/Standby** ingedrukt tot de tv uitschakelt (in Standby). Dit kan tot drie minuten duren.
- 7 Laat de toets **Aan/Standby** los zodra de tv uitschakelt, en **druk onmiddellijk op de toets OK** om de gevonden code te bewaren. Het rode lichtje knippert twee keer.

OPGELET
Als je bij stappen 4 tot 7 te lang wacht om een code in te voeren of om op een toets te drukken, dan stopt het zoekproces en brandt het rode lichtje twee seconden lang. Begin opnieuw bij stap 1.

- 8 Zet de tv opnieuw aan met de toets **Aan/Standby**.
- 9 Controleer aan de hand van de tekening verderop in deze folder of de toetsen in tv-mode correct functioneren. Is dit niet het geval herhaal stap 1 tot 9.

Wanneer je alle stappen succesvol hebt doorlopen kun je voortaan de tv én Digicorder met de Telenet-afstandsbediening bedienen.

Met de **toets Mode** schakel je tussen tv-mode en Digicorder-mode. De lichtjes op de afstandsbediening geven de mode van de afstandsbediening aan.

Tijdens het programmeren brandt het rode lichtje van de Telenet-afstandsbediening telkens als je op een toets drukt. Als het groene lichtje brandt tijdens het programmeren, dan is er iets misgelopen en moet je opnieuw stap 1 tot 9 herhalen.

Wil je volledig **opnieuw beginnen**? Dan kun je alle gevonden codes uit de afstandsbediening wissen door de toets **Mode** ingedrukt te houden tot het rode lichtje twee keer knippert en dan de code **0000** in te voeren.

Merk-codes

Voor een volledige lijst van merken kijk je op www.telenet.be/afstandsbediening.

Merk	Code
Akai	1190
Bang & Olufsen	1143
Grundig	1213
Jvc	1168
LG	1178

Merk	Code
Loewe	1184
Medion	1188
Panasonic	1176
Philips	1221
Pioneer	1202

Merk	Code
Samsung	1222
Sharp	1197
Sony	1209
Toshiba	1214
Vestel	1175

De belangrijkste toetsen

In tv- en Digicorder-mode

Druk op **mode** om te schakelen tussen de bediening van je Digicorder en je tv. Het **rode lichtje** brandt telkens je op een toets drukt in tv-mode, het **groene lichtje** telkens je op een toets drukt in Digicorder-mode.

Zet met **Aan/Standby** de Digicorder of tv aan of in standby. Selecteer indien nodig het juiste AV- of HDMI-kanaal op je televisietoestel via de AV- of Source-knop van de afstandsbediening van je tv.

Zap met de **nummer-toetsen** naar een bepaalde zender.

Zet met **VOL** het geluid luider of stiller.

Ga met **CH** een zender hoger of lager.

In Digicorder-mode

Druk op de **rode toets** om interactieve toepassingen op te roepen (op je favoriete kandidaat stemmen, bijkomende informatie over een programma opvragen, extra uitzendingen opvragen, ...)

Druk op **TXT** om Teletext te openen van de zender waarnaar je aan het kijken bent. Druk op **EXIT** om Teletext af te sluiten.

Druk op de **Home-toets** om de startpagina voor alle opties op te roepen.

Gebruik de **navigatie-toetsen** om naar boven, beneden, links en rechts te gaan in de menu's.

Druk op **BACK** om één stap terug te keren in een menu. Druk op **EXIT** om het menu volledig te verlaten.

Gebruik deze toetsen om **te pauzeren, te stoppen, vooruit en terug te spoelen**.

Garantie

Dit document bepaalt de garantievoorwaarden die toepasselijk zijn op je afstandsbediening.

Artikel 1 - Garantie voor consumenten

1.1. De consument heeft krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. Deze garantie laat die rechten onverlet. Deze garantie is van toepassing op het gehele grondgebied waar Telenet haar tv-producten te koop aanbiedt.

1.2. Telenet verleent de consument conform artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek een garantie voor gebreken in conformiteit van twee jaar vanaf de datum van de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn worden geformuleerd.

1.3. Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de consument Telenet op de hoogte brengen van het ingeroepen gebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek vaststelt.

1.4. Indien de afstandsbediening niet conform is zal Telenet ze kosteloos

vervangen, herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terugbetalen.

1.5. Elke herstelling of vervanging zal, binnen een redelijke termijn verricht worden.

Artikel 2 - Garantie voor niet-consumenten

2.1. Telenet garandeert dat de afstandsbediening vrij is van verborgen gebreken voor een periode van 6 maanden na de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn zijn geformuleerd.

2.2. Indien de afstandsbediening niet vrij zou zijn van verborgen gebreken, bestaat de enige verplichting van Telenet erin de gebrekkige afstandsbediening kosteloos te vervangen of te herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terug te betalen, naar keuze van Telenet.

Artikel 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

3.1. De garanties voorzien in dit document dekken geen gebreken die het gevolg zijn van het niet naleven door de koper van de gebruiks- of onderhoudsrichtlijnen van Telenet, van wijzigingen of herstellingen die niet door Telenet of een door Telenet erkende derde werden uitgevoerd,

verkeerd gebruik, stroomstoten of stroomonderbrekingen, of andere oorzaken buiten de controle van Telenet. Telenet is ten overstaan van de klant niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of economisch verlies of schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, ...) die de klant heeft opgelopen.

3.2. Telenet geeft geen enkele andere garanties dan deze vermeld in dit garantiedocument.

3.3. Voor zover toegelaten door het toepasselijk recht is de aansprakelijkheid van Telenet in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van de afstandsbediening.

3.4. Deze garantievoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

3.5. Tenzij indien de klant een consument is, in welk geval de bevoegde rechtbank zal worden bepaald krachtens artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, zullen alle geschillen waartoe dit document aanleiding zou kunnen geven uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Mechelen.

Breng je oude toestel naar een Telenet-verkooppunt of naar je containerpark. Door samen met Recupel en Bebat te recyclen, werk je mee aan een schonere wereld.

