

Comment syntoniser les chaînes sur mon téléviseur Loewe ?



Avant tout

- Sur votre téléviseur, certaines étapes peuvent se présenter **différemment** que **ci-dessous**.
- N'installez votre **module CI+** qu'**après avoir syntonisé** les chaînes **sur votre téléviseur** !
- Vous devez saisir un **code PIN**, mais vous l'avez **oublié** ?
Essayez le **code PIN standard** : 0000, 1111 ou 1234.

Syntonisez les chaînes

- 1.** Appuyez sur la touche **Media** de la télécommande.
- 2.** Accédez à **Index** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 3.** Accédez à **Renouveler la première mise en service** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 4.** Choisissez la **langue** que vous voulez utiliser puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 5.** Choisissez **Usage domestique** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 6.** Choisissez **Belgique** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 7.** Choisissez **En tant que téléviseur** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 8.** Choisissez **DVB-C** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 9.** Choisissez la **langue** que vous voulez utiliser pour **Langues de sous-titre et audio (DVB)** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 10.** Choisissez **Telenet** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 11.** Entrez les **valeurs suivantes...**
 - Fréquence de départ : **322.0**
 - Identification de réseau : le code de votre région (**22** pour la Flandre et **12** pour Bruxelles)
 - Taux symbole : **6875** (utilisez les touches portant des flèches vers la droite)
 - Modulation QAM : **256** (utilisez les touches portant des flèches vers la droite)
- 12.** Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- 13.** Choisissez **Oui** pour **Reprendre LCN** (de façon à reprendre la numérotation des chaînes de Telenet).
- 14.** Votre téléviseur lance la syntonisation des chaînes.
 - Après la recherche des chaînes, un **récapitulatif** s'affiche.
 - Vous pouvez ensuite définir quelques **paramètres personnels**.
 - **Fermez à chaque fois** en appuyant sur la touche **OK** de la télécommande.

Poursuivez avec les étapes 4, 5 et 6 du manuel de 'TV avec une carte'.