

Installatie HDMI Audio Extractor

01

Zorg ervoor dat **alle betrokken apparaten zijn uitgeschakeld** voordat u ze aansluit. Zodra de Audio Extractor via het stopcontact is aangesloten (5VDC), gaat het lampje op de Audio Extractor branden.

02

Verbind de Audio Extractor met uw Telenet TV-box **via een HDMI-kabel** door de HDMI-ingangspoort (HDMI IN) te steken

HDMI-KABEL

03

Sluit het gewenste tv(scherm) **met een tweede HDMI-kabel** aan op de HDMI-uitgangspoort (HDMI OUT)

HDMI-KABEL

04a

Wenst u audio via een **versterker, soundbar** of **Hi-fi systeem**, sluit het audioapparaat dan aan op de optische poort **met een Toslink (Optische) kabel**.

TOSLINK KABEL

04b

Wenst u audio via luidsprekers of een **analoge versterker**, sluit dan het audio-apparaat aan op de Analooog L/R poort met **een dubbele phono audiokabel**.

DUBBELE PHONO AUDIOKABEL

05

Verplaats de EDID schakelaar naar de gewenste output (je vindt op je audio apparaat of in de handleiding terug welk audio formaat je toestel heeft). Zie hieronder voor alle audiomogelijkheden van elke EDID.

EDID	Audio Output	Audio Formaten
2CH	Stereo 2CH, 24-bit, 48kHz	DTS Audio 2CH, Dolby Digital 2CH
7.1CH	8CH Audio, 24-bit, 192kHz	Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH, Dolby DigitalPlus, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
5.1CH	6CH Audio, 24-bit, 192kHz	Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH

06

Zet alle apparaten aan.

