Telenet Mobile Internet





Gebruikershandleiding





Inhoud

1	De gebruikersinterface van Telenet Mobile Internet	3
	Telenet Mobile Internet starten	3
	Interfaceoverzicht	4
2	Internet Services	6
	Verbinding maken met internet	6
	Verbruik	7
3	Instellingen	9
	De taal wijzigen	9
	Pinbewerkingen	9
	Diagnostische informatie bekijken	12
	Opstartinstellingen	12
	Profielbeheer	13
	Netwerkinstellingen	15
4	Veelgestelde vragen	
5	Acroniemen en afkortingen	19







1 De gebruikersinterface van Telenet Mobile Internet

Telenet Mobile Internet starten

Als u Telenet Mobile Internet wilt starten, dubbelklikt u op het snelkoppelingspictogram van Telenet Mobile Internet op het bureaublad of in uw programmafolder.

OPMERKING:

Als u de pincode moet invoeren, voert u de juiste code in en klikt u op **OK**. Als u de juiste pin- of pukcode niet invoert, zijn de netwerkfuncties niet beschikbaar. U krijgt de pincode van ons via e-mail als u elektronisch hebt geactiveerd, en via brief als u een papieren contract hebt ingevuld en teruggestuurd.





Interfaceoverzicht

Snelkoppelingspictogrammen

FUNCTIE

In de volgende tabel vindt u de snelkoppelingspictogrammen die beschikbaar zijn in Telenet Mobile Internet.



Het venster **Verbinding** weergeven.



Uw Statistieken raadplegen.







Beschrijving van de grafische gebruikersinterface van Telenet Mobile Internet | 4



Statusinformatie

In de volgende tabel vindt u alle statusinformatie die kan worden weergegeven.

STATUSINFORMATIE	BESCHRIJVING
Netwerksignaal	De signaalsterkte van het netwerk wordt met het volgende pictogram weergegeven: 📶
Netwerkinformatie	Het profiel van het huidige netwerk wordt weergegeven.
Netwerkverbinding	Informatie over de netwerkverbinding:
	• 涯 : Er is verbinding met het netwerk.
	• Ex is geen verbinding met het netwerk.
Verbruik	• 👃 : Er worden gegevens gedownload.
	• 🕇 : Er worden gegevens geüpload.





Beschrijving van de grafische gebruikersinterface van Telenet Mobile Internet | 5

™

2 Internet Services

Verbinding maken met internet

De netwerk- en verbindingsinstellingen zijn automatisch geconfigureerd. Volg onderstaande stappen om verbinding te maken met het netwerk:

- 1 Klik op 😂.
- 2 Selecteer het juiste profiel in de uitklapbare lijst.
- E Klik op **Verbinding maken**.
- 4 Start vervolgens de browser op de computer voor toegang tot het netwerk.

OPMERKING:

- Als de verbinding tot stand is gebracht, worden in het hoofdmenu gegevens weergegeven over het huidige netwerk, inclusief de verbindingsduur, gegevensstatistieken, overdrachtgegevens, enzovoort.
- Als de verbinding met het netwerk tot stand is gebracht, klikt u op **Verbinding verbreken** om ze te verbreken.





Internet Services | 6

Verbruik

Gebruik de functie **Statistieken** om het verkeer over het netwerk te controleren. Deze verbruiksinformatie is louter informatief. Meer info over uw verbruik vindt u op www.telenet.be/mijntelenet

Verbruik bekijken

U kunt als volgt te werk gaan om het verbruik te bekijken:

- 1 Klik op 🜉.
- 2 Klik in de navigatiestructuur op de volgende tabs om de gewenste grafiek weer te geven.
 - **Overdracht**: Bekijk de huidige verbindingsduur, de snelheid van uploads en downloads, en volumegegevens over de huidige verbinding.
 - Statistieken: Bekijk de laatste resettijd.

and the second		
9 mm 🖶		*****
2440435	113	
 Overstanderigt 00.00.00 Ustanderi 	713	
Sofred 3.00 Bps	11.1	
factado		
- · · Switweit 1.40 itpo		
Tandeter.	63	
California in 1985001 H-40 O	1	
	1 22	
trait interdance		
7.0418		
abut som ted med gebrek		
Road Safer Statistics		
an order of sending in today	13	
n goletaller i sin set inde	11 Apple for the Apple for	
ten.		
1.0		







Volumelimiet instellen

In het instellingenscherm kunt u uw eigen volumelimiet instellen. Dit is interessant indien u een abonnement hebt met een beperkte databundel (max. aantal MB's). De Telenet Mobile software zal u dan helpen met het bewaken van uw verbruik en uw volumelimiet, zodat u niet overvallen wordt door onverwachte hoge kosten bij het ver overschrijden van uw limiet. U kunt zelfs een automatische herhaling instellen, dagelijks of maandelijks. U bepaalt zelf de ingangsdatum hiervan. Uw verbruik kunt u blijven bewaken in het sub-scherm 'Statistieken'.

Ngersen Norse Into Trofeboter Netwerk	Stat Daven 21-04-200	Hohaing Statherbaling nam Citike rags Citike rest. Ritike swand
	Stal Liniet in Data volume Liniet	20 MD
	-Stel Waarschuwingen in In Waarschuw voor beselven Ini In Waarschuw voorweer Iniel e I	et banist of overscheeder.
		0K Annularan

Proficiochear Notwork Volume listiet	Stel Periode in Begindatum. 25-04-2009	Heftaling	in te stellen
		C Eke week	20 [2]
		Eike maand	3 (0)
	Stel Limiet in Datasolumelmiet:	2000	M8
	Stel Waarschuwingen in		
	Waarschuw voer bereiken kmict	As down be too	
	Waarschuw warmeer kinkel is ben	eact of overschreiden	





Verbruik resetten

U kunt als volgt te werk gaan om het verbruik te resetten:



2 Kies **Reset teller**.

S Klik in het dialoogvenster **Bevestigen** op Ja.



<u>₽</u>

3 Instellingen

De taal wijzigen

In Telenet Mobile Internet hebt u de keuze uit verschillende interfacetalen. Als de software is gestart, kunt u **Extra** > **Taal** selecteren om de taal te wijzigen.

Pinbewerkingen

De pincode voorkomt ongeoorloofd gebruik van de simkaart. U kunt de pincode aanpassen, en de pincontrole in- en uitschakelen.

De pincontrole in- en uitschakelen

De pincontrole is standaard ingeschakeld. Als de controle is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren als u Telenet Mobile Internet opnieuw start.

Hoe in- en uitschakelen?

- Inschakelen: Kies Extra > PIN-bewerkingen > PIN-verificatie inschakelen.
- Uitschakelen: Kies **Extra** > **PIN-bewerkingen** > **PIN-verificatie uitschakelen**.





De pincode aanpassen

- **1** Kies Extra > PIN-bewerkingen > PIN wijzigen.
- 2 Voer in het dialoogvenster **PIN wijzigen** de huidige en de nieuwe pincode in.
- 3 Voer de nieuwe pincode nogmaals in.
- 4 Klik op **OK** om de wijziging op te slaan.

OPMERKING:

De pincode moet een numerieke reeks zijn die bestaat uit 4-8 cijfers.

De pincode invoeren

Als de pincontrole is ingeschakeld, moet u de juiste pincode invoeren om de netwerkfuncties te kunnen gebruiken.

- **1** Nadat u Telenet Mobile Internet hebt gestart, wordt het dialoogvenster **PIN invoeren** weergegeven.
- 2 Voer de juiste pincode in.
- **S** Klik op **OK** om de controle te voltooien.

OPMERKING:

Als u een vooraf ingesteld aantal keren een onjuiste pincode invoert, wordt de simkaart geblokkeerd en kunt u deze niet gebruiken tot u de pukcode hebt ingevoerd. Het resterend aantal pogingen voor het invoeren van de pin- en pukcode wordt weergegeven.





De pinblokkering opheffen

- Als de simkaart is geblokkeerd, wordt het dialoogvenster PIN-blokkering opheffen weergegeven nadat u Telenet Mobile Internet hebt gestart.
- 2 Voer de juiste pukcode in.
- **3** Voer de nieuwe pincode in.
- 4 Klik op **OK** om de wijziging op te slaan.







Diagnostische informatie bekijken

Kies **Extra** > **Diagnose** om informatie weer te geven over Telenet Mobile Internet, de simkaart, de firmwareversie, de hardwareversie, het IMSI-nummer en het IMEI-nummer.

Opstartinstellingen (enkel Windows)

U kunt instellen dat Telenet Mobile Internet automatisch wordt gestart als Windows wordt gestart, en dat het venster wordt geminimaliseerd nadat deze is opgestart.

- **1** Kies **Extra > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen** in de navigatiestructuur.
- 3 U kunt de volgende opties selecteren:
 - Automatisch openen bij opstarten Windows: Telenet Mobile Internet wordt automatisch gestart als Windows wordt opgestart.
 - Venster bij opstarten minimaliseren: Het venster van Telenet Mobile Internet wordt automatisch geminimaliseerd nadat het programma is gestart.
- 4 Klik op **OK** om de configuratie te voltooien.







Profielbeheer

U kunt via een van de volgende opties het venster **Profielbeheer** weergeven:

1 Kies **Extra > Opties**.

2 Kies **Profielbeheer** in de navigatiestructuur.

Een inbelprofiel maken

- 1 Klik op **Nieuw** om de profielnaam, het toegangsnummer, de gebruikersnaam, het wachtwoord, de APN en de APN-status in te stellen. Daarnaast kunt u een standaardapparaat selecteren.
- (Enkel voor Windows) Klik op Geavanceerd om de IP-informatie, het verificatieprotocol, de DNS en de WINS in te stellen.
- 3 (Enkel voor Windows) Klik op **OK** om de geavanceerde instellingen op te slaan en terug te keren naar het venster **Inbellen**.
- 4 Klik op **OK**. Een dialoogvenster wordt weergegeven.
- **S** Klik op **Ja** om de instellingen op te slaan, of klik op **Nee** om de wijzigingen te annuleren.









Een inbelprofiel bewerken

- **1** Selecteer een instelling in de uitklapbare lijst **Profielnaam**.
- 2 Klik op **Bewerken** om de profielnaam, het toegangsnummer, de gebruikersnaam, het wachtwoord, de APN en de APN-status te wijzigen. Daarnaast kunt u een standaardapparaat selecteren.
- Enkel voor Windows) Klik op Geavanceerd om de IP-informatie, het verificatieprotocol, de DNS en de WINS in te stellen.
- (Enkel voor Windows) Klik op **OK** om de geavanceerde instellingen op te slaan en terug te keren naar het venster Inbellen.
- 5 Klik op **OK**. Een dialoogvenster wordt weergegeven.
- 6 Klik op **Ja** om de instellingen op te slaan, of klik op **Nee** om de bewerkingen te annuleren.

Een inbelprofiel verwijderen

- **1** Selecteer een instelling in de uitklapbare lijst **Profielnaam**.
- 2 Klik op **Wissen**. Een dialoogvenster wordt weergegeven.
- Slik op **Ja** om de instelling te wissen, of klik op **Nee** om het verwijderen te annuleren.





Netwerkinstellingen

U kunt het venster **Netwerk** als volgt weergeven:

- **1** Kies **Extra > Opties**.
- 2 Kies **Netwerk** in de navigatiestructuur.

Een netwerktype selecteren

U kunt verschillende netwerktypen selecteren om netwerken snel te kunnen zoeken en snel verbinding met de netwerken te maken.

- **1** Klik op de tab **Netwerktype**.
- 2 Selecteer het gewenste netwerktype in de uitklapbare lijst **Netwerktype**.
- Selecteer de gewenste frequentieband in de uitklapbare lijst **Band**.
- 4 Klik op **Toepassen**.
- **5** Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en in te schakelen.







Een netwerkkeuze selecteren

U kunt een zoek- en registratiemodus instellen nadat u het netwerktype hebt geselecteerd.

- **1** Klik op de tab **Netwerkkeuze**.
- Selecteer Automatisch zoeken en registreren of Handmatig zoeken en registreren.

Automatisch zoeken en registreren

Als u **Automatisch zoeken en registreren** selecteert, wordt het opgegeven netwerk automatisch gezocht en geregistreerd.

Handmatig zoeken en registreren

- **1** Selecteer **Handmatig zoeken en registreren**.
- 2 Klik op **Vernieuwen**.
- **Selecteer de naam van een operator in de lijst.**
- 4 Klik op **Registreren**.









6 Veelgestelde vragen

PROBLEEM / MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSING
Wat moet ik doen als ik geen	Controleer de signaalsterkte van het netwerk.
toegang kan krijgen tot internet?	Controleer of u de draadloze onlineservice hebt geactiveerd. U kunt bij Telenet navrager hoe u deze service kunt activeren.
	Als de draadloze onlineservice is geactiveerd, controleert u de netwerkinstellingen volgens de instructies in 'Internetservices' op pagina 6.
Geen enkele Led brandt.	Kijk na of de stick goed ingeplugd is in de USB-poort of, als u een verlengkabel gebruikt, kijk na of deze goed ingeplugd is. Als de stick nog altijd niet werkt, steek hem in een andere USB-poort.
Onvoldoende signaalsterkte.	Breng de stick naar een plek met een beter bereik (bv. aan een venster). Hiervoor kan u de USB-kabel als verlengkabel gebruiken. Ga de signaalsterkte na aan de hand van het netwerksignaalpictogram.
De stick bevatte geen simkaart toen u hem in de USB-poort stak.	Haal de stick uit de USB-poort, steek de simkaart in de stick en plug hem opnieuw in de USB-poort.
Het netwerk dat u gebruikt in roaming laat u geen verbinding maken met uw thuisnetwerk.	 Kijk zeker eerst na of roaming effectief geactiveerd is op uw Telenet Mobile Internet. Selecteer handmatig een ander netwerk dat wel de verbinding met uw thuisnetwerk ondersteunt.



Veelgestelde vragen | 17



PROBLEEM / MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSING	
Uw verbindingssoftware herkent de Mobile Internet-stick niet.	 Controleer eerst of de USB-stick goed in de USB-poort zit. Is dit het geval? Dan is het mogelijk dat de driver fout geïnstalleerd is. Verwijder ook de drivers van andere, gelijkaardige apparaten van uw computer en installeer de software opnieuw. 	
Conflict met andere programma's.	Verwijder de andere communicatiesoftware die probeert met de stick in verbinding te treden of schakel dat programma uit.	
Gebrek aan snelheid en/of geen	Kijk in de communicatiesoftware na welke instelling er gekozen is (bij voorkeur 'UMTS	
of slechts een zwak UMTS/HSDPA- Preferred') en welk netwerk er gebruikt wordt (UMTS / HSDPA of GPRS / EDGE).		
netwerk op de plek waar u zich	werk op de plek waar u zich De werkelijke verbindingssnelheid die u behaalt, is onderhevig aan de	
bevindt. netwerkomstandigheden.		





Veelgestelde vragen | 18



7 Acroniemen en afkortingen

3G (UMTS)	Derde generatie draadloos telefoonnetwerk
APN	Access Point Name
DNS	Domain Name Server
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
SIM	Subscriber Identity Module
WINS	Windows Internet Name Service





Acroniemen en afkortingen | 19

Bedankt voor uw keuze voor Telenet Mobile Internet

Voor meer info <u>www.telenet.be/onlinesupport/mobileinternet</u>





V.U.: Telenet N.V., Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen | www.telenet.be | BTW BE 0439.840.857 RPR Mechelen | DRK.BRNL.460 | B09 | Cypres

