Bienvenue

Cette télécommande est le centre névralgique de votre expérience digitale.

Avec la télécommande Telenet pour la télévision digitale, vous commandez désormais à la fois le Digibox/Digicorder et le téléviseur. Vous n'avez plus besoin de la télécommande de votre téléviseur pour l'utilisation quotidienne.

telenet

Insérer les piles dans la télécommande

1 Appuyez avec le pouce en bas du couvercle de la télécommande. Le couvercle se déboîte.

2 Retirez le couvercle de la télécommande.

3 Disposez les deux piles AAA dans la télécommande comme illustré. Veillez à respecter les polarités + et –.

4 Replacez le couvercle sur la télécommande et refermez-le en appuyant.

ATTENTION
Si la télécommande est programmée et que les piles de la télécommande sont vides ou sont retirées de la télécommande, vous devez insérer de nouvelles piles dans la télécommande dans les cinq minutes. Sinon, vous devrez reprogrammer la télécommande.

Régler la télécommande pour le téléviseur

1 Assurez-vous que le téléviseur soit allumé.

2 Recherchez dans la liste de **Codes de marque** la marque de votre téléviseur. Un code de 3 chiffres figure à côté de chaque marque. Notez ici le code qui correspond à la marque du téléviseur.

3 Maintenez la touche **Mode** de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge de la télécommande clignote deux fois.

4 Saisissez dans les cinq secondes le code **003** avec les touches numériques. Le témoin rouge clignote deux fois.

5 Saisissez le **Code de marque**. Le témoin rouge clignote deux fois.

6 Dirigez la télécommande vers le téléviseur et maintenez la touche **Marche/Veille** enfoncée jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (en mode Veille). Cela peut durer jusqu'à dix minutes. Tant que le téléviseur ne s'éteint pas, la télécommande recherche un code correct. Chaque fois qu'un code est trouvé, le témoin rouge clignote.

7 Relâchez la touche **Marche/Veille** dès que le téléviseur s'éteint, et **enfoncez immédiatement la touche OK** pour conserver le code trouvé. Le témoin rouge clignote deux fois.

ATTENTION
Si, lors des étapes **4** à **7**, vous attendez trop longtemps pour introduire un code ou pour enfoncer un bouton, le processus de recherche s'interrompt et le témoin rouge s'allume pendant deux secondes. Ensuite, c'est le témoin vert qui s'allume chaque fois que vous enfoncez une touche. Recommencez à l'étape **1**.

8 Rallumez le téléviseur à l'aide de la touche **Marche/Veille**.

9 Contrôlez à l'aide de l'illustration plus loin dans ce dépliant si les touches fonctionnent correctement en mode téléviseur. Il se peut que quelques touches seulement ou aucune touche de la télécommande fonctionnent correctement. Répétez dans ce cas les étapes **1** à **9**.

Lorsque vous répétez les étapes 1 à 9, la télécommande commence à chercher à partir du point où elle s'était arrêtée. Dès que tous les codes ont été parcourus, le témoin rouge clignote cinq fois.

Vous pouvez maintenant commander le Digibox/Digicorder et le téléviseur avec les touches de la télécommande. Avec la touche **Mode**, vous commutez entre le mode TV et le mode Digibox/Digicorder. Les témoins sur la télécommande désignent le mode de la télécommande.

ASTUCE
"Durant la programmation, le témoin lumineux rouge de la télécommande Telenet s'allume à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Si c'est au contraire le témoin lumineux vert qui s'allume, il indique une erreur. Répétez dans ce cas les étapes **1** à **9**.

Premiers secours

Si vous ne parvenez pas à programmer la télécommande avec le **Code de marque**, vous pouvez rechercher tous les codes possibles avec la procédure suivante jusqu'à ce que la télécommande ait trouvé le code adéquat. Parcourez les mêmes étapes que lors du réglage avec le **Code de marque**, à cette exception près qu'à l'étape **4**, vous saisissez le code **001** puis passez immédiatement à l'étape **6**.

Vous souhaitez recommencer complètement ? Dans ce cas, vous pouvez effacer tous les codes trouvés de la télécommande en maintenant la touche **Mode** enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge clignote deux fois, puis en saisissant le code **000**.

Les touches téléviseur

Enfoncez la touche **Mode** pour utiliser la télécommande **pour le Digibox/Digicorder**.

Le **témoin rouge** s'allume chaque fois que vous enfoncez une touche en mode téléviseur.

La touche **Marche/Veille** vous permet d'allumer ou de mettre en veille le téléviseur.

La touche **Silence** vous permet de couper complètement le son, puis de le rebrancher.

Les touches **Vol+** et **Vol-** vous permettent d'augmenter et de diminuer le son.

CH+ et **CH-** vous permettent de passer à la chaîne suivante et à la précédente.

Exit ferme le Télétexte de la chaîne que vous êtes en train de regarder.

Ouvre le **Télétexte** de la chaîne que vous êtes en train de regarder.

Zappez avec les **touches numériques** vers une chaîne déterminée.

Permet de saisir des numéros de chaîne qui se composent de plusieurs chiffres.

Commute vers les appareils qui sont éventuellement raccordés via un câble SCART au téléviseur.

! Si votre Digibox/Digicorder est connecté à votre téléviseur via un câble HDMI ou optique, vous ne pourrez régler le volume que si votre télécommande est en mode TV.

Liste des Codes de marque

Marque	Code
ACTION	347
ADMIRAL	380
ADYSON	259
AIOSTAY	450
AKAI	429
AKURA	344
ALBA	371
ALBIRAL	138
ALLORGAN	214
AMSTRAD	297
ANITECH	372
ANSONIC	221
AOC	125
AR SYSTEM	150
ARC EN CIEL	222
ARCON	451
ARISTONA	100
ASA	374
ASBERG	326
ASUKA	232
ATLANTIC	291
AUDIOSONIC	366
AUDIOTON	165
AUTOVOX	354
BANG & OLUFSEN	154
BASIC LINE	313
BAUR	441
BEC	319
BECRESE	400
BEKO	385
BELL & HOWELL	211
BENCHMARK-BEAUMARK	260
BEON	140
BEST	129
BESTAR	205
BLACKSTRIPE	322
BLAUPUNKT	413
BLUE SKY	164
BOXFORD	190
BRANDT ELECTRONIQUE	304
BRAUN	452
BRIONVEGA	298
BRIORRYEGA	153
BROCKWOOD	288
BROKSONIC	288
BRUNS	332
BSR	200
BUSH	408
CAMPLE	288
CAPEHART	257
CARREFOUR	126
CENTURY	273
CGE	395
CGM	159
CIE	248
CIMLINE	119
CIRCUIT CITY	288
CITIZEN	253
CLARIVOX	262
CLATRONIC	394
COLORTYME	172
CONDOR	359
CONIC	254
CONTEC	308
CONTINENTAL EDISON	305
CROSLEY	403
CROWN	397
CS ELECTRONICS	161
CTC	292
CURTIS MATHES	323
DAEWOO	375
DAYTRON	209
DECCA	350
DESMET	203
DIXI	270
DREAM MULTIMEDIA	453
DUAL	387
DUMONT	401
DYNATECH	316
E-MAX	455
ELBE	355
ELBIT	282
ELCIT	224
ELECTROHOME	336
ELECTRONIKA	219
ELEKTA	167
ELEKTRONIKA	263
ELIN	311
ELITE	368
ELMAK	454
ELMAN	286
ELTA	110
EMERSON	337
EON	158
EPC	249
EPSON	456
ERRES	100
ETRON	111
EUROMANN	264
EUROPHON	379
EXPERT	295
FERGUSON	435
FIDELITY	197
FINLANDIA	244
FINLUX	438
FIRST LINE	352
FISHER	407
FORCE	457
FORMENTI	390
FORTRESS	300
FRONTECH	340
FUJITSU	389
FUNAI	358
GALAXIS	255
GALAXY	220
GBC	284
GEC	338
GELOSO	285
GENEXXA	164
GERICOM	458
GITEM	266
GMG	139
GOLDSTAR	432
GOODMANS	376
GORENJE	129
GPM	163
GRADIN	246
GRAETZ	334
GRANADA	420
GRANDIN	204
GRUNDIG	437
GTT	139
HAIER	459
HALLMARK	315
HANSEATIC	396
HANTAREX	235
HARLEY DAVIDSON	317
HARRAD	288
HARVARD	288
HCM	330
HEATHKIT	179
HIFIVOX	222
HINARI	343
HITACHI	447
HOHER	460
HOME ELECTRONICS	121
HORNYPHON	183
HUMAX	461
HYPER	309
HYPSON	278
HYUNDAI	462
IBERVISAO	102
ICE	331
IMA	288
IMPERIAL	410
INFRATEX	269
INGELEN	120
INNO HIT	301
INNOHIT	328
INTERBUY	279
INTERDISCOUNT	268
INTERFUNK	439
INTERVISION	391
IRRADIO	373
IST	234
ISUKAI	164
ITC	104
ITS	233
ITT	241
JACSON	146
JETPOINT	171
JVC	404
KAISUI	275
KAPSCH	356
KARCHER	302
KENDO	402
KENNEDY	247
KENWOOD	463
KEYMAT	464
KLH	314
KNEISSEL	112
KOLSTER	144
KONKA	465
KORTING	290
KÖRTING	152
KTV	316
KUASHO	125
KUBA	196
LAVIS	466
LENCO	351
LENOIR	103
LEYCO	256
LG	189
LIESENKÖTTER	228
LIFETEC	237
LINITRON	258
LLOYD	357
LOEWE	386
LOGIK	155
LÖGIK	229
LUMA	341
LUXOR	442
LUXOR/SKANTIC	194
LXI	250
M ELECTRONICS	377
MAC'S	122
MAGNADYNE	406
MAGNAFON	348
MAGNASONIC	345
MAGNAVOX	212
MAGNUM	467
MANESTH	289
MARANTZ	261
MATSUI	433
MEDIATOR	100
MEDION	306
MELECTRONIC	191
MEMOREX	251
MEMPHIS	149
METZ	421
MINERVA	329
MITSUBISHI	414
MIVAR	384
MOTOROLA	181
MTC	287
MULTICHOICE	468
MULTITECH	399
MURPHY	202
NAD	117
NATIONAL	186
NEC	299
NECKERMANN	443
NEI	272
NEWTECH	175
NIKKAI	324
NIKKO	151
NOBLEX	173
NOBLIKO	327
NOGAMATIC	222
NOKIA	446
NONAME	415
NORDMENDE	419
NOVA	469
NOVATRONIC	176
OCEANIC	405
OKANO	131
ONWA	162
ORAVA	187
ORION	434
OSAKI	148
OSUME	147
OTAVA	470
OTTO VERSAND	448
OVP	188
PAEL	127
PALLADIUM	361
PANAMA	277
PANASONIC	412
PATHE CINEMA	199
PATHE MARCONI	222
PCE/PEC	364
PEACOCK	471
PENNEY	252
PERFORMANCE	230
PHILCO	418
PHILIPS	444
PHOENIX	293
PHONOLA	192
PIONEER	367
PLANTRON	236
POLICOM	137
PORTLAND	216
PRANDONI PRINCE	320
PRIMA	346
PRINZ	128
PROELCO	134
PROFEX	283
PROFITRONIC	223
PROLINE	472
PROSONIC	473
PROTEC	342
PROTON	124
PROVISION	474
PULSER	347
PYE	239
QTY 1	195
QUASAR	142
QUELLE	449
RADIO SHACK	210
RADIOLA	193
RADIOMARELLI	274
RADIONETTE	105
RADIOTONE	280
RANK	201
RECORD	265
REDIFFUSION	101
REVOX	217
REX	369
RFT	382
ROADSTAR	276
ROYAL LUX	133
SABA	428
SAISHO	321
SAKIO	167
SALORA	430
SAMBERS	392
SAMSUNG	436
SANSUI	325
SANYO	427
SBR	100
SCHAUB LORENZ	243
SCHNEIDER	440
SCOTT	288
SEARS	116
SEG	398
SEI-SINUDYNE	423
SELECO	422
SENTRA	207
SHARP	417
SHINTOM	180
SHIVAKI	238
SIAREM	362
SICATEL	135
SICE	136
SIEMENS	425
SIERRA	100
SIESTA	130
SIGNATURE	118
SILVER	157
SINGER	370
SINUDYNE	475
SKY	476
SOLAVOX	108
SONITRON	114
SONIX	477
SONOKO	310
SONOLOR	242
SONTEC	132
SONY	409
SOUND & VISION	145
SOUNDESIGN	317
SPECTRICIAN	125
SR2000	116
STANDARD	245
STERN	360
SUNKAI	213
SUNWOOD	175
SUPERTEC	177
SUPERTECH	198
SUPREMACY	122
SWISSTEC	478
SYLVANIA	156
SYMPHONIC	288
TANDBERG	208
TANDY	307
TASHIKO	294
TATUNG	383
TEAK	103
TEC	378
TECHLINE	141
TECHNICS	186
TECHNISAT	226
TECHWOOD	170
TECNIMAGEN	185
TECNISON	178
TEKNANT	176
TEKNIKA	215
TEKON	168
TELEAVIA	267
TELEFUNKEN	426
TELERENT	479
TELETECH	166
TELETON	335
TENSAI	411
TESLA	184
THOMAS	365
THOMSON	424
THORN	445
TOKAI	225
TOKYO	169
TOSHIBA	416
TOSONIC	123
TOWADA	240
TRC	231
TRILUX	303
TRIUMPH	113
UHER	381
ULTRAVOX	363
UMA	393
UNIMOR	218
UNITED	281
UNIVERSUM	431
UNIVOX	109
URANYA	143
VESTEL	349
VEXA	175
VIDEOLOGIQUE	160
VIDEOSEVEN	480
VIDEOTON	333
VISION	106
VISON	107
VOXSON	296
WALTHAM	312
WARDS	182
WATSON	318
WATT RADIO	353
WEGA	227
WEGAVOX	271
WHIRLPOOL	481
WHITE WESTINGHOUSE	339
WINSTON	176
WORLD OF VISION	482
WORLDVIEW	174
YAMAHA	483
YOKO	388
YORK	115
ZANELA	484
ZANUSSI	206
ZENITH	179

Certificat de garantie

Le présent document stipule les conditions de garantie applicables à votre télécommande.

Article 1
Garantie pour les consommateurs

1.1. Le consommateur possède des droits légaux en vertu de la législation applicable à la vente de biens de consommation. La présente garantie ne change rien à ces droits, et est applicable sur l'ensemble du territoire où Telenet commercialise ses produits télévisuels.

1.2. Telenet confère au consommateur, conformément à l'article 1649 quater du Code civil, une garantie pour défauts de conformité de deux ans à partir de la date de livraison. Telenet décline toute responsabilité pour les plaintes formulées en dehors de cette période de garantie.

1.3. Pour pouvoir invoquer cette garantie, le consommateur doit informer Telenet du défaut en question dans les deux mois suivant le jour où il constate ce défaut.

1.4. En cas de non-conformité de la télécommande, Telenet assurera sa réparation ou son remplacement gratuits, ou remboursera le prix payé pour son acquisition.

1.5. Tout remplacement ou réparation sera effectué dans un délai raisonnable.

Article 2
Garantie pour les non-consommateurs

2.1. Telenet garantit que la télécommande est exempte de vices cachés pour une période de 6 mois consécutifs à la livraison. Telenet décline toute zesponsabilité pour les plaintes formulées en dehors de cette période de garantie.

2.2. Si la télécommande devait malgré tout présenter des vices cachés, la seule obligation de Telenet consisterait à remplacer ou réparer gratuitement la télécommande défectueuse, ou à rembourser le prix payé pour son acquisition, selon le choix de Telenet.

Article 3
Dispositions communes

3.1. Les garanties stipulées dans le présent document ne couvrent pas les défauts résultant du non-respect, par l'acheteur, des consignes d'utilisation ou d'entretien de Telenet, de modifications ou réparations non effectuées par Telenet ou par un tiers agréé par Telenet, d'une utilisation inadéquate, de pointes ou pannes de courant, ou d'autres circonstances non contrôlables par Telenet. Telenet décline toute responsabilité vis-à-vis du client pour tous dommages indirects, conséquentiels, pertes ou dommages économiques (y compris, sans y être limités, les pertes de bénéfices, de revenus, …) encourus par le client.

3.2. Telenet n'accorde aucune autre garantie que celles mentionnées dans le présent certificat de garantie.

3.3. Pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable, la responsabilité de Telenet est, dans tous les cas, limitée à un montant équivalant au prix d'achat de la télécommande.

3.4. Les présentes conditions de garantie sont régies par les lois belges.

3.5. A moins que le client ne soit un consommateur, auquel cas le tribunal compétent sera déterminé en vertu de l'article 624, 2° du Code judiciaire, tous les litiges susceptibles de résulter du présent document seront exclusivement arbitrés par les tribunaux de Malines.

version A10