Installation HDMI Audio Extractor

01 **Tous les appareils doivent être éteints** avant d'être raccordés. Dès que l'Audio Extractor est raccordé à la prise murale (5VDC), le voyant de l'Audio Extractor s'allume.

02 Connectez l'Audio Extractor à votre box TV Telenet **via un câble HDMI** en branchant le câble HDMI dans le port d'entrée HDMI (HDMI IN).

03 Connectez le téléviseur (écran) souhaité au port de sortie HDMI (HDMI OUT) **à l'aide d'un second câble HDMI**.

04a Si vous souhaitez que le son passe par **un amplificateur, une barre de son** ou **un système hi-fi**, connectez l'appareil audio au port optique **à l'aide d'un câble Toslink (optique)**.

04b Si vous souhaitez que le son passe par des haut-parleurs ou **un amplificateur analogique**, connectez l'appareil audio au port analogique L/R **à l'aide d'un câble audio double phono**.

05 Placez le commutateur EDID sur la sortie souhaitée (vous trouverez le format audio de votre appareil sur votre appareil audio ou dans le manuel). Voir ci-dessous pour toutes les capacités audio de chaque EDID.

EDID	Sortie Audio	Formats Audio
2CH	Stereo 2CH, 24-bit, 48kHz	DTS Audio 2CH, Dolby Digital 2CH
7.1CH	8CH Audio, 24-bit, 192kHz	Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH, Dolby DigitalPlus, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
5.1CH	6CH Audio, 24-bit, 192kHz	Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH

06 Allumez tous les appareils.